

## **LAVAGGIO FILTRO**

**IL LAVAGGIO DEL FILTRO VA EFFETTUATO OGNI VOLTA CHE LA PISCINA VIENE PULITA O ALMENO UNA VOLTA OGNI 7 GIORNI.**

**LE MANOVRE DA SEGUIRE IN ORDINE SONO :**

- 1. SPEGNERE LA POMPA ;**
- 2. POSIZIONARE LA MANOPOLA NERA DELLA VALVOLA IN POSIZIONE LAVAGGIO (BACKWASH) ;**
- 3. APRIRE , SE PRESENTE , LA VALVOLA DI SCARICO ;**
- 4. RIACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 1 MINUTO O FINO A CHE NON SI VEDE ACQUA PULITA NEL VETRINO SPIA AL LATO DELLO SCARICO ;**
- 5. SPEGNERE NUOVAMENTE LA POMPA ;**
- 6. POSIZIONARE LA MANOPOLA NERA DELLA VALVOLA IN POSIZIONE RISCIAQUO (RINSE) ;**
- 7. RIACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 20 SECONDI ;**
- 8. SPEGNERE LA POMPA ;**
- 9. POSIZIONARE LA MANOPOLA NERA DELLA VALVOLA IN POSIZIONE FILTRAGGIO (FILTER) ;**
- 10. RICHIUDERE VALVOLA DI SCARICO (SE E' PRESENTE)**
- 11. RIACCENDERE LA POMPA ;**